

Краткое руководство по эксплуатации**Основные сведения об изделии**

Корпус металлический ЩУРв-Х/Х-1 IP31 серии TITAN товарного знака IEK (далее – корпус) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных и слаботочных щитов учётно-распределительного типа.

Корпус должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) – 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

Корпус выпускается по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 2.

Корпус сварной металлический с полимерным защитным покрытием.

Нижняя поверхность корпуса имеет окна для ввода проводов.

Дверца корпуса запирается на замок.

Внутри корпуса установлены: рейки типа TH35-7,5 по ГОСТ IEC 60715 для соответствующего количества электроаппаратов, элементы для крепления шин N и PE, оперативная панель.

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Правила и условия эффективного и безопасного использования**Меры безопасности**

Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.

Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства. Тепловые и динамические нагрузки, которые возможны на месте установки НКУ, должен проводить изготовитель НКУ.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену корпуса на подобное или с улучшенными характеристиками.

Правила монтажа

Извлечь корпус из упаковки, положить на ровную горизонтальную поверхность.

Открыть дверцу корпуса, снять оперативную, затем монтажную панели.

Установить корпус в нишу и надёжно закрепить его.

Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные поверхности узлов заземления.

Установить требуемую электроаппаратуру и комплектующие внутри корпуса.

Для установки в металлокорпуса рекомендуется следующее оборудование:

- модульное оборудование с возможностью крепления на DIN-рейку: автоматические выключатели для защиты от сверхтоков; выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной / без встроенной защиты от сверхтоков, выключатели нагрузки;

- шины для подключения проводников L, N, PE, PEN;

- шины соединительные типа PIN, FORK;

- другое оборудование защиты и управления электроустановками с возможностью крепления на DIN-рейку;

- счётчики электроэнергии.

Наклеить знаки «Заземление» внутри корпуса рядом с узлами заземления, «Осторожно! Электрическое напряжение» — на дверцу.

Установить монтажную панель в корпус и выполнить внутренние электрические соединения.

Подключить вводные и отходящие проводники.

Установить оперативную панель.

Наклеить маркировочную этикетку и промаркировать группы.

Закрыть на ключ дверцу корпуса.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование корпуса допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Хранение корпуса осуществляется в упаковке изготавителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре 25 °C.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Срок службы корпуса – 15 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

EN

TTITAN FLUSH-MOUNTED METAL METER ENCLOSURE IP31

Basic information on the product

Flush-mounted metal meter enclosure IP31 TITAN series of the IEK trademark (hereinafter referred to as the enclosure) is designed for further assembly of telecommunication and low-current switchboards of the distribution type.

The enclosure must be installed in rooms with a non-explosive environment that does not contain conductive dust and chemically active substances.

Operating conditions:

- ambient air temperature: from minus 60 °C to plus 40 °C;
- relative humidity of the air (average annual value) is 75 % at a temperature of plus 15 °C.

A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

Technical data

The main technical characteristics are given in the table 1.

The location and size of the protected space correspond to the overall dimensions of the enclosure.

The parameters characterizing the ability to dissipate thermal energy are presented in the table 2.

The enclosure is a welded metal structure with a polymer protective coating.

The lower surface of the enclosure has holes for entering wires.

The door of the enclosure is locked with a lock.

Inside the enclosure the following elements are installed: TN35-7.5 T-shaped guide according to the IEC 60715 for the appropriate number of electrical devices, elements for mounting N and PE tires, operational panel.

Completeness of set

The scope of delivery is shown in the table 3.

Rules and conditions for effective and safe use**Safety measures**

All works on the installation of a low-voltage package module (LWPM) must be carried out by specially trained personnel in accordance with the requirements of regulatory and technical documentation in the field of electrical engineering.

The main protection is provided by the enclosure which under normal conditions excludes contact with dangerous parts that are under voltage, and is a part of the protection circuit.

The continuity of the electric shock protection circuit is ensured by a reliable contact between the cabinet parts and the connection of the cabinet to the protective conductor.

The manufacturer of the low-voltage package module e must check the protection circuits. Thermal and dynamic loads that are possible during the installation site of the LWPM, should be carried out by the manufacturer of the LWPM.

If a malfunction is detected, immediately stop using the product.

If a malfunction is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the product was purchased or the representative office.

If a malfunction is detected after the warranty period, it is necessary to replace the enclosure with a similar or improved characteristics.

Installation rules

Remove the enclosure from the package, put it on a flat horizontal surface.

Open the enclosure door, remove the operational panel and than the mounting panel.

Install the enclosure in the niche and secure it securely.

Grind up to the base metal and cover the contact surfaces of the grounding nodes with neutral grease.

Install the required electrical equipment and accessories inside the enclosure.

The following equipment is recommended for installation in the metal enclosure:

- modular equipment with the possibility of mounting on DIN rail: circuit breakers for overcurrent protection; automatic switches controlled by differential current with built-in/ without built-in overcurrent protection, load switches;

- buses for connecting L, N, PE, PEN conductors;

- connecting PIN, FORK type buses;

- other equipment for protection and control of electrical installations with the possibility of mounting on DIN-rail;

- electricity meters.

Stick the signs "Grounding" inside the enclosure next to the grounding nodes, and the signs "Caution, Electrical voltage" – on the door.

Install the mounting panel into the enclosure and perform internal electrical connections.
 Connect the input and output conductors.
 Install the operational panel.
 Stick a marking label and mark the groups.
 Close the enclosure door.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the enclosure is allowed by any type of roofed transport that provides protection from mechanical damage, contamination, moisture and direct sunlight, at ambient temperatures from minus 50 °C to plus 50 °C.

The enclosure is to be stored in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation at an ambient temperature of minus 50 °C to plus 50 °C and a relative humidity of no more than 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 98 % is allowed at a temperature of 25 °C.

After decommissioning, the product is to be disposed of as scrap metal.

Service life and manufacturer's warranty period

The warranty period of the operation of the enclosure is 3 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of installation, operation, transportation and storage.

The service life of the enclosure is 15 years. After the end of the service life, dispose of the product.

K7

TITAN JASYRYN ORNATUĞA ARNALĞAN ESEPTEGİŞTİŇ MATELL KORPUSY IP31

Büiyim turaly negizgi mälimetter

IEK taur belgisiň TITAN seriï jasyryň ornatuǵa arnalǵan eseptegistiň matell korpusy IP31 metall korpus (bûdan äri – korpus) taratu ülgisindegi tömen völty jäne tömen völty esepteü-taratu qalqandaryn odan äri qûrastyruǵa arnalǵan.

Korpus jarylsqqa qauıtı emes, qûramynda tok ötkizetin şañ men himialyq belsendi zattar joq üi-jailarda ornatyluy tiis.

Paidalanu şarttary:

- qorşaǵan orta temperaturasy: minus 60 °C-den plüs 40 °C-ge deiń;
- salystyrmaly aua ylgaldylyǵy (ortaşa jyldyq mäni) – plüs 15 °C temperaturada 75 %. Plüs 25 °C temperaturada 98 % ylgaldylyqqa rüqsat etiledi.

Tehnikalyq derekter

Negizgi tehnikalıq sıpattamalary 1-kestede keltirilgen.

Qorjalabyn keňistiktiň ornalasuy men mölşeri korpusyň jalpy ölçemderine säikes keledi.

Jylu energiasyn taratu qabiletin sıpattaityn parametrler 2-kestede keltirilgen.

Polimerlik qorjanyş jabyny bar dänekerlengen metall korpus.

Korustyň tömengi betünde syndardy engizuge arnalǵan terezeler bar.

Korustyň esigi qülyppen jabylady.

Korustyň işinde ornatylğan: IEC 60715 säikes TN35-7,5 ülgili şereler, elektr qurylıglarynyň tiisti sany üçin, N jäne PE şinalaryn bekütuge arnalǵan elementter, jedel panel.

Jinaqtalym

Jetkızı jiyntygy 3-kestede keltirilgen.

Tiimdi jäne qauipsız paidalanu erejeleri men şartтыры Qauipsizdik şaralary

Tömen völtty jinyntyq qürylgyny (TJQ) montajda boiynşa barlyq jümystardy elektrotehnika salasyndaғы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес арнаиы оқытүлған personal жүргізуі тіс.

Negizgi qorǵaudy qabyqşa qamtamasyz etedi, qabyqşa qalypty jaǵdaida quattalǵan qauipti бөліктімен janasudy boldyrmaidy jäne qorǵanys tizbeginiň болып tabylady.

Elektr togynnyň соғуынан qorǵau tizbeginiň üzdiksizdiгı şkaftýň бөліктері arasyndaғы senimdi bailanyspen jäne şkaftýň qorǵanys ötkizgiše qosylumen qamtamasyz etiledi.

Qorǵau tizbekterin tekserуди tömen völtty jinyntyq qürylgyny daiyndauşy жүргізуі тіс. TJQ ornatu ornynda yqtimal jylu jäne dinamikalыq jüktemelerdi TJQ daiyndauşy жүргізуі тіс.

Aqau tabylǵan jaǵdaida, büймдү paidalanudy tez arada тоqtatu qajet.

Eger kepildik merzimi kezinde aqaulyq anyqtalsa, büym satyp alyнjan üiymägä nemese ökildikke habarlasu qajet.

Eger kepildik merziminen keiin aqaulyq anyqtalsa, korusty üqsas nemese sipattamalary jaqsartlyǵan бүймägä auystru qajet.

Montajdau erejeleri

Qaptamadan korusty alyñyz, tegis köldeneň betke qoiyñyz.

Korustyň esigин aşyñyz, jedel, sodan keiin ornatu panelin şeşip alyñyz.

Korusty quysqa ornatyñyz jäne ony myqtap bekitiňiz.

Negizgi metalǵa dein tazalau jäne jerge tuiyqtau toraptarynyň janasatyn betterin beitarap mailaumen jabu kerek.

Qajetti elektr apparatursyn jäne korpus işindegi jinaqtausylardy ornatu qajet.

Metall korpusqa ornatu üçin, kelesi jabdyq үsynylady:

– DIN-шереге bekitu mümkindigi bar modüldik jabdyq: asqyn toktan qorǵauşa arnalǵan avtomatty ajratqyştar; differensialdy toktan basqarylatty, asqyn toktan kırıtkırılıgen/kırıtkırılımegen qorǵanyşy bar avtomatty ajratqyştar, jukteme ajratqyştar;

– I, N, PE, PEN ötkizgişterin qosuşa arnalǵan şinalar;

– PIN, FORK ülgili qosqys şinalar;

– DIN-шереге bekitu mümkindigi bar elektr qondyrğylaryn qorǵau jäne basqarudyň basqa jabdyqtary;

– elektr energiasyn eseptegișter.

"Jerge tuiyqtau" belgilerin korustyň işine jerge tuiyqtau toraptarynyň janyna, "Abailaňyz! Elektr kerneui" belgisine esikke japsyryñyz.

Montajdau panelin korpusqa ornatyñyz jäne ışkı elektr qosylystaryn oryndańız.

Kiriş jäne şygyş ötkizgişterdi qosyñyz.

Jedel paneldi ornatyñyz.

Tańbalau zatbelgisine japsyryñyz jäne toptardy belgileńiz.

Korustyň esigine kiltpen qulyptańyz.

Tasymaldau, saqtau jäne kädege jaratu

Korusty tasymaldauğa minus 50 °C-den plüs 50 °C-ge deiingi qorşaǵan aua temperaturasynda мемекалик зaqымданудан, lastanudan, ylgaldan jäne tikelei kün sáulesinen qorǵaudy qamtamasyz etetin jabqy kólktır kez kelgen türmen jol beriledi.

Korusty saqtau minus 50 °C-den plüs 50 °C-ge deiingi qorşaǵan aua temperaturasynda jäne 75 %-dan aspaityn salystyrмalы ylgaldylyqta, plüs 15 temperaturada tabигi jeldetkişi bar jabqy üjjailarda daiyndauşynyň qaptamasynda jüzege asyrylady. 25 °C temperaturada 98 % ylgaldylyqqa rüqsat etiledi.

Paidalanudan şyǵarylgannan keiin büym metall synyǵy retinde kädege jaratylady.

Qyzmet etu merzimi jäne daiyndauşynyň kepildikteri

Korusty paidalanudyň kepildik merzimi – tutunuşy paidalanu, saqtau, tasymaldau jäne montajdau şarttaryn saqtaǵan jaǵdaida, satylǵan küninen bastap 3 jyl.

Korustyň qyzmet etu merzimi – 15 jyl. Onyň qyzmet merzimi ötken soň, büymdý kädege jaratu kerek.

UA

TITAN КОРПУС МЕТАЛЕВИЙ ЩУРв-Х/Х-1 IP31

Основні відомості про виріб

Корпус металевий ЩУРв-Х/Х-1 IP31 серії TITAN торговельної марки IEK (далі – корпус) призначений для подальшого монтажу низьковольтних та слаботочних щитів обліково-роздільного типу.

Корпус повинен встановлюватися в приміщеннях з невибухонебезпечним середовищем, що не містить струмопровідного пилу та хімічно активних речовин.

Умови експлуатації:

- температура навколошнього повітря: від мінус 60 °C до плюс 40 °C;
- відносна вологість повітря (середньорічне значення) – 75 % за температури плюс 15 °C.

Допускається вологість 98 % за температури плюс 25 °C.

Корпус випускається за технічними умовами YKM.001.2015 ТУ.

Технічні характеристики

Основні технічні характеристики наведені у таблиці 1.

Розташування та розмір простору, що захищається, відповідають габаритним розмірам корпусу.

Параметри, що характеризують здатність розсіювати теплову енергію, наведені у таблиці 2.

Корпус зварний металевий із полімерним захисним покриттям.

Нижня поверхня корпусу має отвори для введення проводів.

Дверцята корпусу замикаються на замок.

Усередині корпусу встановлені: рейки типу TH35-7,5 згідно ДСТУ EN 60715 для відповідної кількості електроапаратів, елементи для кріплення шин N та PE, оперативна панель.

Комплектність

Комплект поставки наведено у таблиці 3.

Правила та умови ефективного та безпечного використання

Заходи безпеки

Усі роботи з монтажу низьковольтного комплектного пристрою (НКП) повинні виконуватися спеціально навченим персоналом відповідно до вимог нормативно-технічної документації в галузі електротехніки.

Основний захист забезпечує оболонка, яка за нормальніх умов виключає контакт із небезпечними частинами, що знаходяться під напругою, і є частиною кола захисту.

Безперервність кола захисту від ураження електричним струмом забезпечується надійним контактом між частинами шафи та приєднанням шафи до захисного провідника.

Перевірку кіл захисту повинен здійснити виробник низьковольтного комплектного пристрою. Теплові та динамічні навантаження, які можливі на місці встановлення НКП, має проводити виробник НКП.

У разі виявлення несправності негайно припинити експлуатацію виробу.

При виявленні несправності під час гарантійного строку необхідно звернутися до організації, де було придбано виріб, чи представництво.

При виявленні несправності після гарантійного строку необхідно провести заміну корпусу на подібний або з покращеними характеристиками.

Правила монтажу

Дістати корпус із упаковки, покласти на рівну горизонтальну поверхню.

Відкрити дверцята корпусу, зняти оперативну, потім монтажну панель.

Встановити корпус у нишу та надійно закріпити його.

Зачистити до основного металу та покрити нейтральним мастилом контактні поверхні вузлів заземлення.

Встановити необхідну електроапаралтуру та комплектуючі усередині корпусу.

Для встановлення в металокорпуси рекомендується наступне обладнання:

- модульне обладнання з можливістю кріплення на DIN-рейку: автоматичні вимикачі для захисту від надструмів; вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з вбудованим/без вбудованого захисту від надструмів, вимикачі навантаження;
- шини для підключення провідників L, N, PE, PEN;
- шини з'єднувальні типу PIN, FORK;
- інше обладнання захисту та керування електроустановками з можливістю кріплення на DIN-рейку;
- лічильники електроенергії.

Наклейти знаки «Заземлення» всередині корпусу поруч із вузлами заземлення, «Обережно! Електрична напруга» – на дверцятах.

Встановити монтажну панель у корпус та виконати внутрішні електричні з'єднання.

Підключити вхідні та відхідні провідники.

Встановити оперативну панель.

Наклеїти маркувальну етикетку та промаркувати групи.

Зачинити на ключ дверцята корпусу.

Транспортування, зберігання та утилізація

Транспортування корпусу допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує захист від механічних пошкоджень, забруднення, попадання вологи та прямого сонячного світла за температури навколошнього повітря від мінус 50 °C до плюс 50 °C.

Зберігання корпусу здійснюється в упаковці виробника в закритих приміщеннях з природною вентиляцією за температури навколошнього повітря від мінус 50 °C до плюс 50 °C та відносної вологості не більше 75 % за температури плюс 15. Допускається вологість 98 % за температури 25 °C.

Після виведення з експлуатації виріб утилізується згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання небезпечної продукції».

Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний строк експлуатації корпусу – 3 роки від дати продажу за умови дотримання споживачем умов експлуатації, зберігання, транспортування та монтажу.

Строк служби корпусу – 15 років. Після закінчення строку служби виріб утилізувати.

LV

TITAN SKAITĀJA METĀLA KORPUSS SLĒPTAI MONTĀŽAI IP31

Pamatinformācija par izstrādājumu

IEK preču zīmes skaitītāja metāla korpuss slēptai montāžai IP31 TITAN sērija (turpmāk – korpuuss) ir paredzēts turpmākai zemsprieguma un vājstrāvas uzskaites un sadales tipa panelu montāžai.

Korpuuss jāuzstāda telpās ar sprādziendrošu vidi, kur nav strāvu vadošu putekļu un ķīmiski aktīvo vielu.

Lietošanas noteikumi:

- apkārtējā gaisa temperatūra: no mīnus 60 °C līdz plus 40 °C;
- relatīvais gaisa mitrums (gada vidējais radītājs) – 75 % pie temperatūras plus 15 °C. 98 % gaisa mitrums ir pielaujams pie temperatūras plus 25 °C.

Tehniskie dati

Galvenie tehniskie raksturojumi ir atrodami tabulā 1.

Aizsargājamās telpas atrašanās vieta un izmērs atbilst korpusa gabarīta izmēriem.

Parametri, kas raksturo spēju izkliedēt siltumenerģiju, ir atrodami tabulā 2.

Metinātais metāla korpuiss ar polimēru aizsargpārkājumu.

Korpusa apakšējā virsmā ir atveres vadu ievadišanai.

Korpusa durvis ir aizslēdzamas.

Korpusā ir uzstādīti: TH35-7,5 tipa sliedes pēc IEC 60715 attiecīgam elektroaparātu skaitam, elementi N un PE kopņu stiprināšanai, vadības panelis.

Komplektums

Piegādes komplekts ir redzams tabulā 3.

Efektīvas un drošas lietošanas noteikumi

Drošības pasākumi

Visi zemsrieguma komplektiekārtas (ZKI) montāžas darbi ir jāveic speciāli apmācītam personālam atbilstoši normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām elektrotehnikas jomā.

Pamatāizsardzību nodrošina apvalks, kas normālos apstāklos izslēdz kontaktu ar bīstamām daļām, kas atrodas zem sprieguma, un ir aizsardzības kēdes daļa.

Aizsardzības pret elektrotriecienu kēdes nepārtrauktību nodrošina ciešs kontakts starp skapja daļām un skapja savienošana ar aizsargvadītāju.

Aizsardzības kēžu pārbaude ir jānodrošina zemsrieguma komplektiekārtas izgatavotājam.

Pārbaude ar termiskām un dinamiskām slodzēm, kuras ir iespējamas ZKI uzstādīšanas vietā, ir jāveic ZKI ražotājam.

Bojājumu gadījumā nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu.

Ja pamanijāt bojājumu garantijas termiņa laikā, vērsieties organizācijā, no kurās tika iegādāts izstrādājums, vai pārstāvniecībā.

Ja pamanijāt bojājumu pēc garantijas termiņa beigām, nomainiet korpusu ar tādu pašu vai uzlabotu korpusu.

Montāžas noteikumi

Izņemiet korpusu no iepakojuma, uzlieciet to uz līdzennes horizontālas virsmas.

Atveriet korpusa durvis, noņemiet vadības, pēc tam montāžas paneli.

Ievietojiet korpusu nišā un droši nostipriniet to.

Nošķirt līdz pamatmetālam un pārklājet zemējuma mezgli kontaktvirsmas ar neitrālu smērvielu.

Uzstādīet nepieciešamo elektroaparātūru un piederumus korpusa iekšpusē.

Iesakām uzstādīt metāla korpusā šādu aprīkojumu:

- modulāprikojumu, kuru ir iespējams uzstādīt uz DIN sliedes: automātiskos slēdžus aizsardzībai pret pārstrāvu; uz diferenciālo strāvu reaģējošus automātiskos slēdžus, ar iebūvētu / bez iebūvētas aizsardzības pret pārstrāvu; slodzes slēdžus;

- L, N, PE, PEN kopnes vadītāju pieslēgšanai;

- PIN, FORK tipa savienotājkopnes;

- citu aizsardzības un elektroiekārtu vadības aprīkojumu, kuru var nostiprināt uz DIN sliedes;

- elektroenerģijas skaitītājus.

Uzlīmējiet zīmes "Zemējums" korpusa iekšpusē blakus zemējuma mezgliem un "Uzmanību! Elektriskais spriegums" — uz durvīm.

Uzstādīet montāžas paneli korpusā un veiciet iekšējo elektrisko savienojumu montāžu.

Pieslēdziet ienākošus un izejošos vadus.

Uzstādīet vadības paneli.

Uzlīmējiet markējuma etiķeti un nomarkējiet grupas.

Aizslēdziet korpusa durvis.

Transportēšana, uzglabāšana un utilizācija

Ir pielaujama korpusa transportēšana ar jebkura veida segtiem transportlīdzekļiem, kas nodrošina aizsardzību pret mehāniķiem bojājumiem, piesārņojumu, mitrumu un tiešiem saules stariem, apkārtējā gaisa temperatūrā no mīnus 50 °C līdz plus 50 °C.

Korpuss jāuzglabā ražotāja iepakojumā slēgtās telpās ar dabisko ventilāciju apkārtējā gaisa temperatūrā no mīnus 50 °C līdz plus 50 °C un relatīvajā gaisa mitrumā līdz 75 % pie temperatūras plus 15 grādi. 98 % gaisa mitrums ir pielaujams pie temperatūras plus 25 °C.

Pēc ekspluatācijas beigām izstrādājumu utilizē kā metāllūžņus.

Kalpošanas termiņš un ražotāja garantijas

Korpusa ekspluatācijas garantijas terminš ir 3 gadi no pārdošanas datuma, patērtājam ievērojot ekspluatācijas, uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas noteikumus.

Korpusa kalpošanas termiņš ir 15 gadi. Pēc kalpošanas termiņa beigām utilizējet izstrādājumu.



TITAN ĪMONTUOJAMO SKAITIKLIO METALINIS KORPUSAS IP31

Pagrindinė informacija apie gaminį

Īmontuojamo skaitiklio metalinis korpusas IP31 TITAN serija prekēs ženklas IEK (toliau – korpusas), skirtas tolesniam žemos ītampos ir silpnos srovēs skirstomujų elektros skydų surinkimui.

Korpusas turētu būti īrengtas patalpose be sprogios aplinkos, kurioje nėra laidžių dulkių ir chemiškai aktyvių medžiagų.

Eksplloatavimo sąlygos:

- aplinkos oro temperatūra: nuo minus 60 °C iki plius 40 °C;
- santykinis oro drēgnumas (metinis vidurkis) – 75 %, esant oro temperatūrai plius 15 °C.

Leistinas drēgnumas 98 %, kai temperatūra yra plius 25 °C.

Techniniai parametrai

Pagrindiniai techniniai parametrai pateikiami lentelėje 1.

Saugomas erdvės vieta ir dydis atitinka korpuso gabaritinius matmenis.

Parametrai, apibūdinantys galimybę išsklaidyti šiluminę energiją, pateikti 2 lentelėje.

Suvirintas metalinis korpusas su polimerine apsaugine danga.

Apatinė korpuso paviršius turi langus laidams.

Korpuso durys užrakinamos spyna.

Korpuso viduje įdiegtos: montavimo tipo TH35-7,5 pagal IEC 60715 bégiai elektros īrangos montavimui, N ir PE tipo šynų tvirtinimo elementai, operatyvinė panelė.

Komplektiškumas

Tiekimo komplektas pateiktas 3 lentelėje.

Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklys ir sąlygos

Saugumo priemonės

Visus žemos ītampos komplektinio īrenginio (ŽKI) montavimo darbus turi atlkti specialiai apmokytas personalas, laikydamasis elektrotehnikos norminių ir techninių dokumentų reikalavimų.

Pagrindinė apsaugą užtirkina apvalkalas, kuris normaliomis sąlygomis pašalina galimą kontaktą su pavojingomis dalimis, kur yra ītampa, ir yra apsaugos grandinės dalis.

Apsaugos grandinės tēstinumą nuo elektros smūgio užtirkina patikimas kontaktas tarp spintos dalij ir spintos prijungimas prie apsauginio laidininko.

Tikrinti apsaugos grandinės turi žemos įtampos komplektinio įrenginio gamintojas.

Šilumos ir dinaminės apkrovos, kurios yra galimos ŽKĮ montavimo vietoje, turi atliliki ŽKĮ gamintojas.

Radus gedimų nedelsiant nutraukti eksplloatuoti gaminj.

Radus gedimą garantijos laikotarpiu, reikia susisiekti su organizacija, kurioje buvo įgytas gaminys, arba atstovybe.

Radus gedimų, po garantinio laikotarpio reikia pakeisti korpusą į panašų arba su patobulintais parametrais.

Montavimo taisyklės

Išimti korpusą iš pakuočės, padėti ant lygaus horizontalaus paviršiaus.

Atidaryti korpuso durele, nuimti operatyvinę plokštę, po to montavimo plokštę.

Įdėti korpusą į eksplloatavimo vietą ir patikimai pritvirtinti jį.

Nuvalyti iki pagrindinio metalo ir padengti įžeminimo mazgų kontaktinius paviršius neutraliu tepalu.

Įmontuoti korpuso viduje reikiama elektrros įrangą ir priedus.

Montuojant metaliniuose korpusuose rekomenduojama ši įranga:

- modulinė įranga su galimybe montuoti DIN bėgyje: automatiniai jungikliai apsaugai nuo viršsrovių; automatiniai jungikliai, valdomi diferencine srove, su įmontuota/be įmontuotos apsauga nuo viršsrovių, apkrovos pertraukimo jungikliai;

- šynos laidams L, N, PE, PEN tipo pajungimui;

- sūjungimo šynos PIN, FORK tipo;

- kita elektrros įrenginių apsaugos ir valdymo įranga su galimybe tvirtinti ant DIN bėgio;

- elektros energijos skaitikliai.

Priklijuoti ženklus "įžeminimas" korpuso viduje šalia įžeminimo mazgų, "Atsargiai! Elektros įtampa" – ant durelių.

Įmontuoti montavimo plokštę į korpusą ir atliliki vidaus elektrros jungtys.

Prijungti jeinančius ir išeinančius laidininkus.

Įmontuoti operatyvinę panelę.

Priklijuoti ženklinimo etiketę ir pažymėti grupes.

Užrakinti korpuso durelę.

Transportavimas, sandėliavimas ir utilizacija

Korpuso transportavimas leidžiamas naudojant bet kokį dengtą transporto tipą, kuris apsaugo nuo mechaninių pažeidimų, nešvarumų, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių, esant aplinkos temperatūrai nuo minus 50 °C iki plius 50 °C.

Korpuso sandėliavimas vykdomas gamintojo pakuočėje uždarose patalpose, kuriose yra natūralus vėdinimas ir aplinkos temperatūrai yra nuo minus 50 °C iki plius 50 °C, o santykinių oro drėgmės ne didesnė kaip 75 %, esant 15 °C temperatūrai. Leistinas drėgnumas 98 %, kai temperatūra yra plius 25 °C.

Po eksplloatavimo nutraukimo gaminys utilizuojamas kaip metalo laužas.

Tarnavimo laikas ir gamintojo garantijos

Korpuso eksplloatavimo garantinis laikotarpis – 3 metai nuo pardavimo datos, jei vartotojas laikėsi eksplloatavimo, laikymo, transportavimo ir montavimo sąlygų.

Korpuso tarnavimo laikas yra 15 metų. Pasibaigus tarnavimo laikui gaminj reikia utilizuoti

ET

TITAN LOETURI METALLIST KORPUS

VARJATUD PAIGALDUSE JAOKS IP31

Toote põhitöed

Kaubamärgi IEK loeturi metallist korpus varjatud paigalduse jaoks IP31 TITAN seeria (edaspidi korpus) on möeldud arvestus – ja jaotustüpi telekommunikatsiooni- ja nõrkvoolukilpide edasiseks kokkupanekuks.

Korpus tuleb paigaldada plahvatusohtliku keskkonnaga ruumidesse, mis ei sisalda voolu juhitvat tolmu ega keemiliseid aktiivseid aineid.

Kasutamise tingimused:

- ümbrisseva õhu temperatuur: miinus 60 °C pluss 40 °C;
- suhteline õhuniiskus (keskmine aastaväärtus) – 75 % temperatuuril pluss 15 °C.

Lubatud niiskus 98 % temperatuuril pluss 25 °C.

Tehnilised andmed

Peamised tehnilised omadused on toodud tabelis 1.

Kaitstava ruumi asukoht ja suurus vastavad korpu mõõtmetele.

Soojusenergia hajutamise võimet iseloomustavad parameetrid on toodud tabelis 2.

Keevitatud metallkorpus polüumeerse kaitsekattega.

Korpu alumisel pinnal on aknad kaablite sisenemiseks.

Korpu uks lukustatakse lukuga.

Korpu sees on paigaldatud: TN35-7,5 tüübi liistud vastavalt IEC 60715-le vastava arvu elektriaparaatide jaoks, elemendid N- ja PE-siinide kinnitamiseks, tööpaneel.

Komplektsus

Tarne komplekt on näidatud tabelis 3.

Tõhusa ja ohutu kasutamise tingimused

Ohutusmeetmed

Kõik madalpinge komplektseadme (NKU) paigaldamise tööd peavad läbi viima spetsiaalselt koolitud töötajad vastavalt elektrotehnika valdkonna regulatiivse ja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.

Peakaitse tagab ümbris, mis tavatingimustes välistab kokkupuute ohtlike pinge all olevate osadega ja on osa kaitseahelast.

Elektrilöögi kaitseahela järjepidevuse tagab usaldusväärne kontakt kapi osade vahel ja kapi ühendus kaitsejuhiga.

Madalpinge komplektseadme tootja peab läbi viima kaitseahelate kontrolli. NKU paigalduskohas võimalikke termilisi ja dünaamilisi koormusi peab teostama NKU tootja.

Rike avastamisel lõpetage kohe toote kasutamine.

Garantija jooksul rike avastamisel, peab võtma ühendust organisatsiooniga, kust toode osteti, või esindusega.

Pärast garantijaja möödumist rike avastamisel tuleb korpus asendada sarnase või paremate omadustega korpusega.

Paigaldamise reeglid

Võtke korpus pakendist välja, asetage tasasele horisontaalsele pinnaile.

Avage korpu uks, eemaldage töö-, seejärel paigalduspaneel.

Asetage korpus nišši ja kinnitage see kindlalt.

Puhastage kuni mitteväärismetallili ja katke maandussölmide kontaktpinnad neutraalse määrdtega.

Paigaldage korpuisse vajalikud elektriaparatuur ja tarvikud.

Metallkorpustesse paigaldamiseks on soovitatav kasutada järgmisi seadmeid:

- moodulseadmed võimalusega paigaldada DIN-liistule: automaatväljalülitid liigvoolukaitseks; diferentsiaalvooluga juhitavad automaatväljalülitid, sissehitatud liigvoolukaitsega/ilma sissehitatud liigvoolukaitseta, koormuse väljalülitid;
- siinid L, N, PE, PEN juhtmete ühendamiseks;
- ühendussiinid nagu PIN, FORK;
- muud seadmed elektripaigaldiste kaitseks ja juhtimiseks, millel on võimalus paigaldada DIN-liistule;
- elektriarvestid.

Kleepige korpuse sisse maandussõlmede kõrvale märgid "Maandus", "Ettevaatust! Elektripinge" - uksle.

Paigaldage paigalduspaneel korpusesse ja tehke sisemised elektriühendused.

Ühendage sissetulevad ja väljuvad juhtmed.

Paigaldage tööpaneel.

Kleepige märgistussilt ja märkige rühmad.

Sulgege korpuse uks võtmega.

Transportimine, ladustamine ja utiliseerimine

Korpuse transportimine on lubatud mis tahes tüüpi kaetud transpordiga, mis kaitseb mehaaniliste kahjustuste, reostuse, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest ümbritseva õhu temperatuuril alates miinus 50 °C kuni pluss 50 °C.

Korput ladustatakse tootja pakendis suletud ruumides loomuliku ventilatsiooniga ümbritseva õhu temperatuuril alates miinus 50 °C kuni pluss 50 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures mitte üle 75 % temperatuuril pluss 15 °C. Lubatud niiskus 98 % temperatuuril pluss 25 °C.

Pärast kasutusest kõrvaldamist kõrvaldatakse toode vanametallina.

Kasutusiga ja tootja garantii

Korpuse garantiaeg on 3 aastat alates müükupäevast, eeldusel, et tarbija järgib kasutus-, ladustamis-, transpordi- ja paigaldustingimusi.

Korpuse kasutusiga – 15 aastat. Toote kasutusea lõpus utiliseerige.

Таблица / Table / Keste / Таблиця / Tabula / Lentelė / Tabel 1

Параметры / Parameters / Parametrları / Технічні характеристики / Parametri / Galimybės / Parameteetrid	Значения для корпуса типа / Values for enclosure type / Ülgili korpus için mänder / Значення для корпусу типу / Vérítébas típusa / Korpusu tipo reiksmės / Väärtused tüübi korpuselle			
ШРВр 1/12зо-1 ХХ	ШРВр- 3/12зо-1 ХХ	ШРВр- 3/30зо-1 ХХ	ШРВр- 3/48зо-1 ХХ	
Вид установки / Type of installation / Oryndau tūn / Вид встановлення / Uzstādīšanas veids / Tipas / Paigaldamise tüüp	встраиваемый / embedded / kirkitirilgen / вбудований / iebūvējams / īmontuojamas / sisseehitatav			
Номинальный ток, A / Rated current, A / Nominaldy tok, A / Номінальний струм, A / Nomināla strāva, A / Nominali srově, A / Nominaalvool, A	≤ 125			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection as per IEC 60529 / MEMST 14254 (IEC 60529) boynşa qırğıu därejesi / Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529 / Aizsardzības pakāpe pēc IEC 60529 / Apsaugos klasē pagal IEC 60529 / Kaitseaste vastavalt IEC 60529	Ip31			
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 / The degree of protection against external mechanical impact according to the IEC 62262 / MEMST IEC 62262 boynşa synteq mehanikalıq äserden / Ступінь захисту від зовнішнього механічного впливу згідно IEC 62262 / Aizsardzības no ārejas mehāniskas iedarbības pakāpe pēc IEC 62262 / Apsaugos nu išorinio mechaninio poveikio pagal IEC 62262 / Kaitseaste välise mehaanilise möju eest vastavalt IEC 62262-le	Ik08	Ik06		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / kesteni^j jal^jasy / Продовження таблиці / Tabulas turpinājums / Lentelē tēsinys / Tabeli jätk

Параметры / Parameters / Parametrleri / Технічні характеристики / Parametri / Galimybės / Parameteerid	Значения для корпуса типа / Values for enclosure type / Ülgili korpus için mänder / Значення для корпусу типу / Vērtības tipa korpusam / Korpuso tipo reikšmės / Värttused tüübi korpuselle			
ЩУРв-1/12зо-1 ХХ	ЩУРв-3/12зо-1 ХХ	ЩУРв-3/30зо-1 ХХ	ЩУРв-3/48зо-1 ХХ	
Максимальная статическая нагрузка на панель электросчётчика / оболочку, Н, в соответствии с YKM.001.2015 ТУ / Maximum static load on the electric meter panel / enclosure, N / Elektr eseplegis paneline/qabyqsaǵa maksimaldy statikalq jükteme / Максимальне статичне навантаження на панель електролічильника / оболонку, Н / Maksimalā statiskā slodze uz elektroenerģijas skaitītāja paneli / korpusu, N / Maksimalus statinis krūvis plōkštēi/dangai, N / Maksimaalne staatliline koormus arvesti paneelile/ümbriselie, H	15/15	35/35	33/55	
Защитное покрытие / Protective coating / Jabyn türi / Захисне покриття / Aizsargpārkļājums / Apsauginė danga / Kaitsekate	полизифирная порошковая краска / polyester powder paint / poliefirlük üntaq boiau / полієфірна порошкова фарба / polyesteru pulverkråsa / poliesterio milteliniai dažai / polüester pulverbärvar			
Цвет покрытия / Coating color / Jabyn tüsi / Konip pokrittya / Pārkļāuma krāsa / Dangos spalva / Kattevärv	указан на маркировочной этикетке / indicated on the marking label / tañbalauşy zattañbada körseltilgen / зазначенний на маркувальній етикетці / norādīta uz markējuma etiketes / nurodyta identifikavimo etiketēje / märgitud markeerimissildil			
Расположение вводных отверстий / Location of the inlet holes / Engizu tesikteriniň ornałasuy / Розташування ввідних отворів / Atveru atrašanās vieta / [vedimo angu] vieta / Sisselaskavade asukoht	сверху / снизу / top / bottom / üstinen/astynan / зверху/знизу / augšā / apakšā / iš viršaus / iš apačios / ülaosas / allosas			
Ремонтопригодность / Repairability / Jöndeuge jaramdylýğy / Ремонтопридатность / Remontējamība / Pataisomumas / Hooldatavus	неремонтопригодные / non-repairable / jöndeuge jaramsyz / неремонтопридатні / neremontējamī / nepataisomi / mittehooldatavad			
Габаритные размеры корпуса, мм / Overall dimensions of the enclosure, mm / Korpushyň gabaritistik ölçemderi, mm / Габаритні розміри корпусу, мм / Korpusa gabarita izmēri, mm / Gabaritinių korpuso išmatavimai, mm / Korpusu gabaritmõõmed, mm	высота / height / biiktig / висота / augstums / aukštis / kõrgus ширина / width / eni / platums / plotis / laius глубина / depth / tereñdig / глибина / dzjums / gylys / sügavus	480 320 165	550 500 8,5	610 10,1
Масса (нетто), кг / Weight (net), kg / Salmaagy (netto), kg / Maca (нетто), кг / Masa (neto), kg / Masé (neto) kg / Mass (netto), kg	4,6	5,3	8,5	10,1

Таблица / Table / Keste / Таблиця / Tabula / Lentelē / Tabel 2

Параметры / Parameters / Parametrleri / Технічні характеристики / Parametri / Galimybės / Parameteerid	Модель корпуса / Enclosure model / Korpushyň modeli / Модель корпусу / Korpusa modelis / Korpuso modelis / Korpuše model		
ЩУРв-1/12зо-1	ЩУРв-3/12зо-1	ЩУРв-3/30зо-1	ЩУРв-3/48зо-1
Потеря эффективной мощности, Вт / Effective power loss, W / Tiimdi quattyň joǵaluy, W / Втрата ефективної потужності, Вт / Efektivās jaudas zudums, W / Aktyviosios galios nuostoliai, W / Efektiivse võimsuse kaotus, W	80	100	115
Δt _{0,5}	51	45	46
Δt _{0,75}	-	-	-
Δt _{1,0}	61	55	54

Таблица / Table / Keste / Таблиця / Tabula / Lentelė / Tabel 3

Параметры / Parameters / Parametrlar / Технічні характеристики / Parametri / Galimybės / Parametrai	ШУРв-1/1230-1	ШУРв-3/1230-1	ШУРв-3/3030-1	ШУРв-3/4830-1
Знак «Заземление», шт. / "Grounding" sign, pcs. / "Jerge töiyqtaw" belgisi, dana / Знак "Заземление", шт. / Zime "Zemējums", gab. / ženklas "Atsargiai! Elektros ītampa", vnt. / Märk "Maandus", tk.	2			
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение», шт. / The sign "Caution! Electrical voltage", pcs. / "Abailañyz! Elektr kerneu" belgisi, dana / Знак «Обережно! Електрична напруга», шт. / Zime "Uzmanību! Elektriskais sriegums", gab. / Elektros prietaiso ženklinimo lentelė, vnt. / Märk "Ettevaatust! Elektripinge", tk.	1	2		
Табличка для маркировки электроаппаратов, шт. / Plate for marking electrical devices, pcs. / Elektr apparattaryn taibalaugā arnaljān taqtaiša, dana / Табличка для маркування електроапаратів, шт. / Plāksna elektroierīču marķēšanai, gab. / Metalinis korpusas, vnt. / Plaat elektriaparaatide märgistamiseks, tk.	1	2 1/2	4	
Болт M6×25, шт. / M6×25 bolt, pcs. / Būranda M6×25, dana / Болт M6×25, шт. / Skrūve M6×25, gab. / Varžtas M6×25, vnt. / Polt M6×25, tk.	1			
Гайка M6, шт. / M6 nut , pcs. / Somyn M6, dana / Uzgrieznis M6, gab. / Veržlē M6, vnt. / Mutter M6, tk.	1			
Шайба 6.01.019, шт. / 6.01.019 washer, pcs. / Šaiba 6.01.019, dana / Шайба 6.01.019, шт. / Paplāksne 6.01.019, gab. / Poveržlē 6.01.019, vnt. / Seib 6.01.019, tk.	4			
Шайба 6.65Г, шт. / 6.65G washer, pcs. / Šaiba 6.65 g, dana / Шайба 6.65Г, шт. / Paplāksne 6.65Г, gab. / Poveržlē 6.65Г, vnt. / Seib 6.65G, tk.	2			